

**Памятка арендаторам технопарка «Литовская,10»  
о порядке сдачи (снятия) помещений под охрану технических средств  
(охранная сигнализация)**

**Порядок постановки помещения сотрудником компании арендатора под охрану:**

После окончания рабочего дня, сотрудник, убывающий из помещения последним, обязан:

-выключить освещение, электроприборы, вычислительную технику;  
-убедиться в том, что в помещении выполнены все требования по противопожарной безопасности;

-плотно закрыть и поставить на запоры окна, форточки и двери;

-закрыть на замок входную дверь и убедиться в этом;

-**лично** пройти к пульту сдачи помещений на охранную сигнализацию (в коридоре рядом с постом охраны № 1) и поставить помещение под охрану (используя **пароль**, установленный для данного помещения).

В случае непостановки помещения под охрану (ввиду несрабатывания технических средств), пройти в помещение и еще раз удостовериться в закрытии окон, форточек, дверей, выключении кондиционеров и т.д., и устранить возможные нарушения. В случае повторной непостановки данного помещения под охрану, обратиться к сотруднику охраны поста № 1 и потребовать отразить данный факт в рабочем журнале поста охраны для вызова специалистов технических служб.

**Порядок снятия помещений с охраны:**

Для снятия помещения с охраны сотрудник, прибывший на работу первым, обязан:

-**лично** пройти к пульту снятия помещений с охранной сигнализации (в коридоре рядом с постом охраны № 1) и снять помещение с охраны (используя **пароль**, установленный для данного помещения).

*При необходимости, арендатор всегда может обратиться к сотруднику охраны для оказания помощи в постановки (снятии) помещения под охрану (с охраны) с использованием пульта для сдачи помещений на охранную сигнализацию.*

## ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ОХРАНУ

В дежурном режиме на дисплее клавиатуры отображается текущее **время и дата**. Для постановки помещения на охрану необходимо:

1. Нажать на клавиатуре клавишу **[ ON ]**. На дисплее появится запрос:

ПАРОЛЬ: \_

**Введите пароль.**

*Если введен неправильный пароль, то пульт выдаст звуковой сигнал "Ошибка" и отобразит сообщение "НЕТ ДОСТУПА", после чего перейдет в режим индикации даты/времени.*

2. Если пароль правильный, то дисплей отобразит текущее состояние доступное данному паролю, например:

◆ 1: СНЯТ

3. Нажмите клавишу **«ENTER»** для подтверждения решения работать (выполнять действия). На дисплее Вам будет предложено меню:

▼ ВЗЯТЬ

4. Для взятия помещения на охрану нажмите **"ENTER"**. На дисплее на несколько секунд отобразится стояние процесса постановки на охрану.

Взятие...

5. При положительном (успешном) результате взятия на охрану дисплей отобразит новое состояние, например:

◆ 1: ВЗЯТ

*При отрицательном результате взятия на охрану пульт выдаст звуковой сигнал "Ошибка" и отобразит сообщение о неудачном взятии на охрану.*

6. Нажмите клавишу **«CLR»** для завершения работы и выхода из режима управления..

## ПОРЯДОК СНЯТИЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ОХРАНЫ

1. Нажать на клавиатуре клавишу **[ ON ]**. На дисплее появится запрос:

ПАРОЛЬ: \_

**Введите пароль.**

2. Если пароль правильный, то дисплей отобразит текущее состояние доступное данному паролю.

◆ 1: ВЗЯТ

3. Нажмите клавишу **«ENTER»** для подтверждения решения работать (выполнять действия). На дисплее Вам будет предложено меню:

▼ СНЯТЬ

4. Для снятия помещения с охраны нажмите **"ENTER"**. На дисплее на несколько секунд отобразится стояние процесса снятия с охраны.

Снятие...

5. При положительном (успешном) результате снятия с охраны дисплей отобразит новое состояние, например:

◆ 1: СНЯТ

6. Нажмите клавишу **«CLR»** для завершения работы и выхода из режима управления.

**Возможны следующие текущие состояния:**

"СНЯТ" - помещение снято с охраны;

"ВЗЯТ" - помещение на охране и в норме;

"НЕВЗЯТ" - помещение не готово к взятию (то есть НЕ взято) на охрану;

"ТРЕВОГА" - тревога проникновения в помещение за истекший период;

"НЕИСПРАВ", "ОТКЛЮЧЕН", «НЕ ВЫПОЛНЕНО» - техническая неисправность;

Клавишами ◀ и ▶ можно листать (выбирать) меню перечня Разделов, текущего состояния Разделов, команд управления состоянием Разделов.

# ПУЛЬТ СДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ОХРАНУ (возле поста охраны № 1)

